



OOZOO - Smartwatch

Manuel d'utilisation MODÈLES Q00110 - Q00119

Première utilisation.

La montre nécessite une connexion Bluetooth 4.0 ou supérieure avec un smartphone avec au moins Android 5.1 ou IOS 8.0.

Charger la montre

Mettez en contact le contact métallique à l'arrière du bracelet intelligent avec le chargeur et insérez l'autre extrémité du chargeur dans un chargeur USB ou un port USB d'ordinateur. Vous devriez voir sur l'écran que la montre est en cours de chargement.

Allumer la montre.

Maintenez le bouton tactile pendant 5 secondes ou branchez le chargeur pour charger la montre intelligente.

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous avec votre appareil ou recherchez «Da fit» dans l'App Store, ou utilisez le lien cidessous .

Voir PDF en anglais

Cliquez sur «Ajouter un appareil» pour associer le regarder. Choisissez votre montre dans la liste. Pour les systèmes IOS, il y aura une demande de couplage Bluetooth, pour les systèmes Android, il se connectera directement.

Une fois la montre et l'application jumelées, la montre synchronisera l'heure, la date, les pas et le compteur de calories avec le téléphone.

Pour Android, vous pouvez déconnecter la montre du téléphone en cliquant sur le bouton Supprimer l'appareil dans votre menu Bluetooth. Pour certains modèles particuliers de téléphones mobiles, une fois qu'ils ont été déconnectés, il est nécessaire de cliquer sur paramètres - appareil couplé Bluetooth - pour annuler le jumelage.

Une fois IOS déconnecté, vous devez cliquer sur Paramètres - Bluetooth, cliquer sur le symbole à droite et choisir d'ignorer l'appareil.

APERÇU des: Cet écran affiche un aperçu des pas, de la distance parcourue et des calories brûlées.

Moniteur de fréquence cardiaque: le moniteur de fréquence cardiaque démarre automatiquement après 2 secondes. Au «début» et «à la fin», la montre vibrera une fois et affichera la fréquence cardiaque actuelle. Pour des résultats précis, la montre doit être bien en contact avec la peau. Si le bracelet intelligent est trop lâche, cela peut entraîner des mesures inexactes.

Remarque: les résultats d'une mesure de la fréquence cardiaque sont fournis à titre indicatif uniquement et ne peuvent pas être utilisés comme base d'aspects médicaux.

Tension artérielle: La mesure de la pression artérielle démarre automatiquement après 2 secondes. Au «début» et «à la fin», la montre vibre une fois et affiche la tension artérielle actuelle.

Vous devez mesurer la tension artérielle au repos. Reposez-vous au moins 5 minutes avant la mesure pour éviter les tensions, l'anxiété et l'excitation émotionnelle. Mesurez la pression artérielle trois fois, à deux minutes d'intervalle à chaque fois, pour obtenir les résultats les plus précis.

Remarque: les résultats d'une mesure de la pression artérielle sont fournis à titre indicatif uniquement et ne peuvent pas être utilisés comme base d'aspects médicaux.

Oxygène sanguin: la mesure de l'oxygène sanguin démarre automatiquement après 2 secondes. Au «début» et «à la fin», la montre vibre une fois et affiche la tension artérielle actuelle.

Remarque: les résultats d'une mesure de l'oxygène dans le sang sont fournis à titre indicatif uniquement et ne peuvent pas être utilisés comme base d'aspects médicaux.

Modes sportifs: sur l'écran des sports, vous pouvez accéder au mode sport en maintenant le bouton tactile enfoncé pendant deux secondes. Le mode sport comprend la marche, la course à pied, le cyclisme, le saut à la corde, le badminton, le basket-ball et le football. Si vous choisissez un mode, il commencera à enregistrer les paramètres sportifs après avoir maintenu le bouton tactile pendant deux secondes. En outre, vous pouvez maintenir la touche tactile pendant deux secondes pour sélectionner «pause», «sortie» ou «retour».

Moniteur de sommeil: lorsque vous portez la montre intelligente pendant que vous dormez, il peut déterminer automatiquement si les utilisateurs dorment, enregistrer le sommeil profond et le sommeil superficiel et résumer le temps de sommeil pour aider les utilisateurs à surveiller la qualité de leur sommeil.

Météo: Ceci affichera la météo actuelle. Appuyez longuement sur le bouton tactile pendant deux secondes pour afficher les conditions météorologiques de demain. Les informations météo ne sont disponibles que si la montre intelligente est connectée à un téléphone,

Message: vous pouvez afficher vos messages en maintenant le bouton tactile enfoncé pendant 2 secondes. Vous pouvez accéder au message suivant en appuyant sur le bouton tactile.

Vous pouvez supprimer le message actuel en maintenant la zone tactile pendant 2 secondes.

Contrôle de la musique: maintenez le bouton tactile enfoncé pour accéder au contrôle de la musique. Lorsque le téléphone portable lit de la musique, vous pouvez utiliser la montre pour contrôler la musique, la lecture / pause, la chanson suivante et précédente.

Contrôle photo: en maintenant la zone des boutons enfoncée pendant 2 secondes, l'interface de l'appareil photo se lance sur le téléphone, vous pouvez alors prendre automatiquement une photo en secouant la montre ou en maintenant le bouton tactile pendant 2 secondes.

En maintenant le bouton tactile enfoncé pendant 2 secondes, vous pouvez entrer les paramètres. Vous trouverez ici le chronomètre, la réinitialisation d'usine, la mise hors tension et les paramètres de luminosité.

Chronomètre: En maintenant le bouton tactile enfoncé pendant 2 secondes, le chronomètre démarre. Appuyez sur le bouton pour mettre en pause et maintenez-le à nouveau pour arrêter.

Réinitialisation d'usine: maintenez le bouton tactile enfoncé pendant plus de 3 secondes pour effacer tous les messages et restaurer les paramètres d'usine.

Mise hors tension: appuyez sur le bouton tactile et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour éteindre.

Paramètres de luminosité: maintenez le bouton tactile enfoncé pour entrer les paramètres de luminosité. Vous pouvez appuyer sur le bouton tactile pour régler la luminosité et maintenir le bouton tactile pour appliquer.

1. Vous ne trouvez pas l'appareil lors de l'appariement de l'appareil?

Essayez l'une des solutions suivantes: Veuillez vous assurer que votre Bluetooth (4.0 ou supérieur) est activé et que le système de téléphonie mobile est Android 5.1 / IOS 8.0 ou supérieur. Veuillez vous assurer que la distance entre votre téléphone et votre appareil est inférieure à 10 mètres. Veuillez vous assurer que l'appareil est chargé et n'affiche pas «faible puissance». S'il y a toujours un problème une fois complètement chargé, veuillez nous contacter.

2. Vous n'arrivez pas à connecter l'appareil à l'application?

Parfois, le service Bluetooth des téléphones intelligents sera anormal lors du redémarrage. Veuillez redémarrer votre Bluetooth ou redémarrer le téléphone intelligent et réessayer.

3. L'application n'affiche aucune donnée?

Veillez vous assurer que l'appareil est correctement connecté au téléphone intelligent. Déroulez la page d'accueil de l'application pour synchroniser les données de l'appareil. Assurez-vous que votre téléphone intelligent et votre appareil sont chargés.

4. Mauvais moment?

Veillez vous assurer que l'appareil est complètement chargé et correctement connecté au téléphone intelligent. L'heure sera automatiquement synchronisée avec votre téléphone intelligent.

- La montre est étanche IP67 (1 m de profondeur d'eau pendant 30 minutes max.). Veuillez ne pas porter l'appareil sous une douche chaude.
- Lorsque l'appareil tombe ou entre en collision, cela peut endommager ou rayer les appareils.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même.
- Tenez l'appareil éloigné des températures élevées et du feu.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de savon, de gel douche ou tout autre détergent pour le nettoyer.
- Veuillez charger l'appareil une fois tous les trois mois. Si mis au ralenti pendant une longue période.

- Taille de l'écran 1,3 pouces TFT
- Étanche IP67
- Matériau du boîtier Métal avec placage IPS
- Matériau du bracelet Acier inoxydable
- Taille du boîtier Ø 43 mm.
- Capacité de la batterie 170mAh
- Autonomie en veille jusqu'à 7 jours.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis. Certaines fonctions ne peuvent pas être appliquées à tous les téléphones portables dans des conditions normales. Veuillez

comprendre que toutes les données de test générées (fréquence cardiaque, SPO2, tension artérielle) par ce produit sont à titre indicatif et à usage personnel uniquement et NON À DES FINS MÉDICALES.

Traduction réaliser par :

Mille et cent ciels
rue des vaches 13
7390 Quaregnon



Mille
cent ciels

Rue des vaches, 13
7390 Quaregnon | 065/843.485
boutique.milleetcentciels@gmail.com
f mille et cent ciels

Articles cadeaux
Accessoires mode
Décorations maison
Bougies parfumées
Bijoux

Du mercredi au samedi
de 10h30 à 18h00

H Libantique OOOO *WV* WoodWick TELVAE